


# 【組立要領書】

## 自立型サーマルカメラフロアスタンド / GJ-ACA70CR STAND FLOOR TYPE

### ■各部名称・梱包部品



### 各部名称

<p>①支柱...1本</p>	<p>②ブラケット...1個</p> <p>③ベース...1個</p>	<p>④(+バインド)小ねじ M4×12...4本</p> <p>⑤(+トラス)小ねじ M8×16...4本</p> <p>⑥ツマミ...4本</p>
-----------------	-------------------------------------	---

### ■組立手順

- 「①支柱」を「③ベース」に差し込みます。  

※支柱の前後を確認してください。
- プラスドライバーを使って「①支柱」を「⑤(+トラス)小ねじ」で固定します。
- ブラケットを取付ける高さを決め、「⑥ツマミ」を下記イメージのように半分程度差し込みます。  

※本イメージ図は、最上位置となります。
- 「②ブラケット」のフック部を、半分程度差し込んだ「⑥ツマミ」に引っ掛けます。
- 下記イメージのように「⑥ツマミ」を半分程度差し込みます。
- 角度を調整し仮止めた「⑥ツマミ」を本締めします。

**!** ネジ・ツマミは確実に締め付けてください。締めつけの不備があると、落下による破損・ケガの原因となります。

**!** 安全確保のため、ねじ・ツマミは所定の場所に確実に締め付けてください。ゆるみによるガタツキが出た場合、締めなおしてください。